

G10-228 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Регистрация нового пользователя с валидным логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрированным в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть qa.demoshopping.ru		Страница qa.demoshopping.ru открыта.
2	Нажать кнопку "Регистрация /Войти".		Страница "Регистрация /Войти" открыта.
3	Ввести валидные данные в окне "Регистрация" в поле "Логин".	Валидный логин содержит от 3 до 15 символов (латинские буквы, цифры и символ:_)	Данные введены в поле "Логин"
4	Ввести валидные данные в окне "Регистрация" в поле "Пароль".	Валидный пароль содержит не менее 8 символов (латинские буквы и цифры: мин. 1 буква, мин. 1 цифра).	Данные введены в поле "Пароль"
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь успешно зарегистрирован в системе.

G10-235 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Ошибка регистрации с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type

https://app.qase.io/print/project/G10?filter=%7B%7D&suite_id=56&sort_by=id

Страница 1 из 17

High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

1. Пользователь не должен быть в системе

Parameters

Name	Value
Невалидный логин	от 0 до 2 (латинские буквы, цифры и символ:_) от 16 до +беск (латинские буквы, цифры и символ:_) Спецсимволы Пробелы Кириллица

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта.
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти".		Страница "Регистрация /Войти" открыта.
3	Ввести невалидный логин в поле "Логин"	см. параметры	Данные введены в поле "Логин".
4	Ввести валидные данные в окне "Регистрация" в поле "Пароль"	Валидный пароль содержит не менее 8 символов (латинские буквы и цифры: мин. 1 буква, мин. 1 цифра).	Данные введены в поле "Пароль".
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Отображается сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" Регистрация не успешна!

Ошибка регистрации с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

- 1. Пользователь не должен быть в системе

Parameters

Name	Value
Невалидный пароль	от 0 до 7 символов только пробелы с использованием кириллицы (мин 1 буква, мин 1 цифра) спецсимволы

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demo.shopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти".		Страница Регистрации / Входа открыта
3	Ввести валидный логин	Валидный логин содержит от 3 до 15 символов (латинские буквы, цифры и символ:_).	Данные в поле "Логин" отображаются.
	Ввести невалидный		

4	пароль в поле "Пароль".	см. параметры	Данные в поле "Пароль" отображаются.
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться".		Отображается сообщение об ошибке : "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G10-409 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Вход в систему с зарегистрированным аккаунтом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь имеет успешно зарегистрированный аккаунт

Parameters

Name	Value
Валидный логин	содержит от 3 до 15 символов (латинские буквы, цифры и символ:_)
Валидный пароль	содержит не менее 8 символов (латинские буквы и цифры: мин. 1 буква, мин. 1 цифра).

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта.
2	Ввод валидных(см. параметры) данных в поле "Логин"	Levi_ace	Данные введены в поле "Логин" корректно.
3	Ввод валидных(см. параметры) данных в поле "Пароль"	Q12345678	Данные введены в поле "Пароль" корректно.
4	Нажать кнопку "Войти"		Вход успешный, пользователь перенаправляется на главную страницу,

G10-415 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Ошибка авторизации с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта.
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Страница Регистрации/Входа открыта
3	Ввести валидный логин в окне Вход в поле "Login"	Levi_аске	Данные в поле "Login" отображаются.
4	Ввести невалидный пароль в окне Вход в поле "Password"	1234567	Данные в поле "Password" отображаются
5	Нажать кнопку "Войти"		Отображается сообщение: "Произошла ошибка при обработке запроса"

G10-418 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Ошибка авторизации с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта.
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница Регистрации / Входа открыта
3	Ввести невалидный логин в окне Вход в поле "Login"	Login@Login12345	Данные в поле "Login" отображаются
4	Ввести валидный пароль в окне Вход в поле "Password"	Q12345678	Данные в поле "Password" отображаются
5	Нажать кнопку "Войти"		Отображается сообщение: "Произошла ошибка при обработке запроса"

G10-424 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Ошибка регистрации с существующим логином

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Логин	qwer qwer
Пароля	1234567891 123456789B

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
---	------	--------	-----------------

1	Открыть qa.demoshopping.ru/	Главная страница открыта.
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"	Страница Регистрации/Входа открыта.
3	В блоке "Регистрация" ввести ранее зарегистрированный логин в поле "Логин"	см параме тры Данные в поле "Логин" отображаются.
4	В блоке "Регистрация" ввести ранее зарегистрированный логин в поле "Пароль"	см параме тры Данные в поле "Пароль" отображаются.
5	Нажать кнопку "Регистрация"	Сообщение об ошибке: "Произошла ошибка при обработке запроса"

G10-425 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Сообщение об ошибке при попытки открыть "Корзину" не авторизованному пользователю

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизованным

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть qa.demoshopping.ru		Страница qa.demoshopping.ru открыта
	Убедится что кнопка "Корзина"		
2	отображается на выбранной странице		Кнопка "Корзина" присутствует на экране
			Сообщение об ошибке: "Пожалуйста, войдите в систему , чтобы получить доступ к этой
3	Нажать кнопку "Корзина"		

функциональности."

G10-426 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Сообщение об ошибке при попытке добавить товар в корзину не авторизованному пользователю

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизованным

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть qa.demoshopping.ru		Страница qa.demoshopping.ru открыта
2	Нажать кнопку "Каталог"		Список "Каталог" отображается корректно
3	Выбрать товар и нажать "Добавить в корзину"		Сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"

G10-427 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Registration and Authorization

Выход из аккаунт авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть в системе

Parameters

Name	Value
Нажатие кнопки "Выйти"	заменяется на "Регистрация/Войти" перенаправлен на главную страницу корзина обнуляется функции "Добавить товар", "Корзина", "Оплата" "История заказов" недоступны

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Выйти"	см. в параметрах	Пользователь успешно вышел из системы

G10-428 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Product Catalog

Отображение карточек товара, содержащих изображение, название, описание, цену, категорию, производителя, информацию о бесплатной доставке, кнопку увеличения/уменьшения количества товара и кнопку добавить в корзину.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Страница qa.demoshopping.ru открыта
2	Визуальная проверка на наличие фиксируемого товара с карточками на странице: 6шт.		Страница корректно отображает количество товаров: до 6 шт.
3	Проверка на наличие изображения на карточках товара.		Изображение корректно отображается на карточках товара.

4	Проверка на наличие названия в карточках товара.	Название корректно отображается на карточках товара.
5	Проверка на наличие "Описание для:" в карточках товара.	"Описание для:" корректно отображается на карточках товара.
6	Проверка на наличие "Цена:" в карточках товара.	"Цена:" корректно отображается на карточках товара.
7	Проверка на наличие "Категория:" в карточках товара.	"Категория:" корректно отображаются на карточках товара.
8	Проверка на наличие "Производитель:" в карточках товара.	"Производитель:" корректно отображается на карточках товара.
9	Проверка на наличие информации о "Бесплатная доставка" в карточках товара.	Информация о "Бесплатная доставка" корректно отображается в карточках товара
10	Проверка на наличие кнопки увеличения/уменьшения количества товара.	Кнопка увеличения/уменьшения количества товара корректно отображается в карточках.
11	Проверка на наличие кнопки "Добавить в корзину".	Кнопка "Добавить в корзину" корректно отображается на карточках.

G10-429 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Product Catalog

Перемещение по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта

2	Проверка на наличие кнопок пагинации на главной странице.	Кнопки корректно отображаются на главной странице, соответствуя текущей странице.
3	Нажатие на первую страницу в пагинации.	Происходит корректный переход на первую страницу, тем самым страница обновляет товар.
4	Нажатие на последнюю страницу в пагинации.	Происходит корректный переход на последнюю страницу, тем самым страница обновляет товар.

G10-440 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Product Catalog

Сортировка списка товаров по имени и цене

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2	Открыть "Сортировка"		Список "Сортировка" открывается корректно
3	В списке "Сортировка" нажать на "от А до Z"		Страница обновляется, товар сортируется по значениям "от А до Z"
4	В списке "Сортировка" нажать "от Z до А"		Страница обновляется, товар сортируется по значениям "от Z до А"
5	В списке "Сортировка" нажать "Цена по возрастанию"		Страница обновляется, товар сортируется по значениям "Цена по возрастанию"
6	В списке "Сортировка" нажать "Цена по убыванию"		Страница обновляется, товар сортируется по значениям "Цена по убыванию"

Фильтрация списка товаров по категориям

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2	Открыть "Все категории"		Список "Все категории" открывается корректно.
3	Из списка "Все категории" нажать категорию "Laptops"		Категория "Laptops" выбрана и отображается корректно.
4	После того как выбрали категорию "Laptops" нажать кнопку "Применить фильтры"		Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Laptops"
5	Из списка "Все категории" нажать категорию "Phones"		Категория "Phones" выбрана и отображается корректно.
6	После того как выбрали категорию "Phones" нажать кнопку "Применить фильтры"		Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Phones"
7	Из списка "Все категории" нажать категорию "Watches"		Категория "Watches" выбрана и отображается корректно.
8	После того как выбрали категорию "Watches" нажать кнопку "Применить фильтры"		Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Watches"
9	Из списка "Все категории" нажать категорию "Все категории"		Категория "Все категории" выбрана и отображается корректно.
10	После того как выбрали категорию "Все категории" нажать кнопку "Применить фильтры".		Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Все категории"

Сброс фильтрации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2	Открыть "Все категории"		Список "Все категории" открывается корректно.
3	Из списка "Все категории" нажать категорию "Laptops"		Категория "Laptops" выбрана и отображается корректно.
4	После того как выбрали категорию "Laptops" нажать кнопку "Применить фильтры"		Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Laptops"
5	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Страница и список товаров обновляется до первоначального варианта.

G10-446 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Product Catalog

Фильтрация списка товаров по производителям

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
			Список "Все производители"

2	Открыть "Все производители"	Список "Все производители" открывается корректно.
3	Из списка "Все производители" нажать категорию "Apple"	Производитель "Apple" выбран и отображается корректно.
4	После того как выбрали производителя "Apple" нажать кнопку "Применить фильтры"	Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Apple"
5	Из списка "Все производители" нажать категорию "Xiaomi"	Производитель "Xiaomi" выбран и отображается корректно.
6	После того как выбрали производителя "Xiaomi" нажать кнопку "Применить фильтры"	Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Xiaomi"
7	Из списка "Все производители" нажать категорию "Huawei"	Производитель "Huawei" выбран и отображается корректно.
8	После того как выбрали производителя "Huawei" нажать кнопку "Применить фильтры"	Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Huawei"
9	Из списка "Все производители" нажать категорию "Samsung"	Производитель "Samsung" выбран и отображается корректно.
10	После того как выбрали производителя "Samsung" нажать кнопку "Применить фильтры"	Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Samsung"
11	Из списка "Все производители" нажать категорию "Все производители"	Производитель "Все производители" выбран и отображается корректно.
12	После того как выбрали производителя "Все производители" нажать кнопку "Применить фильтры"	Страница и список товаров обновляется согласно выбранному фильтру "Все производители"

Добавление валидного количества товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2	Выбрать товар "Apple Fit 10"		Товар "Apple Fit 10" отображается корректно
3	Выбрать количество 5	от 1 до 10	Выбранное количество товаров(5) отображается корректно
4	Нажать "Добавить в корзину"		Сообщение: "Товар добавлен в корзину"
5	Нажать "Корзина"		Выбранный товар и его количество отображается в корзине корректно.

G10-450 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Product Catalog

Удаление товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2	Выбрать любой товар и нажать "Добавить в корзину"		Сообщение: "Товар добавлен в корзину"
3	Нажать "Корзина"		Страница корзины открыта

4	Нажать кнопку "Удалить" на выбранном товаре	Сообщение: "Товар успешно удален из корзины." Корзина пустая
---	---	--

G10-453 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Product Catalog

Оформление заказа с невалидными данными карты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2	Выбрать любой товар и нажать "Добавить в корзину"		Сообщение: "Товар добавлен в корзину"
3	Нажать кнопку "Корзина"		Страница корзины открыта
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Страница оплаты открыта
5	Вводим невалидные данные карты "MasterCard"		Сообщение: "Данные карты неверны."

G10-458 / Testing Documentation / Testing Documentation - Doroshev Andrey / Product Catalog

Удаление товара из заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2	Выбрать любой товар и нажать "Добавить в корзину"		Сообщение: "Товар добавлен в корзину"
3	Нажать кнопку "Корзина"		Страница корзины открыта
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Страница оплаты открыта
5	Нажать кнопку "Delete"		Сообщение: "Продукт удален из заказа и перемещен в корзину."